

TUNAP 3960 Waschprimer

Isopropyl-Alkohol zur Reinigung von verschmutzten Steinschlägen vor der Reparatur. Angereichert mit sauren Haftvermittlungssubstanzen.



Eigenschaften

- ✓ Wirkt klebevorbereitend und haftvermittelnd für ein besseres Klebeergebnis

Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Vorreinigung und Präparierung von Trümmerbrüchen vor der Reparatur

Anleitung

Den Stößel des Waschzylinders freihändig in den Trümmerbruch hineindrehen, bis die erste innere Dichtlippe hineinreicht. Waschprimer in den Waschzylinder einfüllen. Die Dichtlippe des Waschzylinders muss so auf den Einschlag aufgesetzt sein, dass beim Hineindrehen Waschprimer in den Schaden eindringt. Durch Ein- und Ausdrehen des Stößels entsteht ein Spüleffekt, wobei jedoch nicht zuviel Druck entstehen darf, um Waschprimer nicht zwischen Glas und Folie einzupressen. Nach einigen Spülungen Waschzylinder abnehmen und mit der Vakuumpumpe den im Schaden befindlichen Waschprimer absaugen. Flüchtige Substanzen verdampfen.

Dosierung

Ausreichend für ca.50 Anwendungen

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Waschprimer	50 ml	1400425	1 STK

