

microflex® 986 SCR System-Wirkstoff

2-in-1 System-Wirkstoff zur regelmäßigen vorbeugenden und reinigenden Anwendung bei Verschmutzungsproblemen von SCR-Katalysatoren. Die speziell entwickelte Formulierung reinigt verschmutzte Harnstoff-Injektoren und SCR-Katalysatoren zuverlässig. Leistungsverlust bis hin zu Motorstörungen können dadurch verhindert werden.



Eigenschaften

- ✓ Schützt Harnstoff-Injektoren und SCR-Katalysatoren vor Verschmutzung
- ✓ Reinigt verschmutzte Harnstoff-Injektoren und SCR-Katalysatoren
- ✓ Endkundentaugliche Anwendung
- ✓ Handliche Dosierflasche

Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Verschmutzungen der SCR-Injektoren

Anleitung

Mit Hilfe der handlichen Dosierflasche die entsprechende Menge an SCR System-Wirkstoff in den Dosierbereich der Flasche drücken. Danach die abgemessene Menge dem Kanister/Flasche mit der Harnstofflösung zugeben. Anschließend das Gemisch dem Harnstofftank zugeben. Regelmäßig bei jeder Befüllung des Harnstofftanks anwenden.

Dosierung

Dosierung siehe Skala am Dosierbereich der Flasche.

Eine Flasche SCR System-Wirkstoff (250 ml) ausreichend für 100 L Harnstoffflüssigkeit.

Hinweis

- ✓ Achtung! Nicht zu verwenden bei Systemen, bei denen die Harnstoff-Einspritzung durch Luftdruck unterstützt wird.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
SCR System-Wirkstoff	250 ml	1104663	12 STK

